



Benutzerhandbuch–Selbstbedienungs Waschsalon

BETRIEBSREGELN

- Der Waschgang beinhaltet hochwertiges Waschmittel, Zusatzstoff, Enzym und Weichspüler;
- Die Nutzung dieses Raums ist Kunden vorbehalten, während sie die verfügbaren Dienstleistungen nutzen;
- Die Maschinen dürfen ausschließlich zum Waschen oder Trocknen von Kleidung verwendet werden;
- Minderjährige dürfen die Maschinen nicht benutzen;
- Nach Programmende muss die Kleidung aus der Maschine entnommen werden. Ist der Kunde nicht anwesend, darf der nächste Nutzer sie herausnehmen und in die vorhandenen Körbe legen;
- Die Geschäftsleitung übernimmt keine Verantwortung für Diebstahl oder Schäden an Kundenartikeln, noch für Schäden an Kleidung, die durch unsachgemäße Nutzung der Maschinen oder falsche Wahl der Wasch- oder Trockenprogramme entstehen;
- Wir behalten uns das Recht vor, Wasch- oder Trockenprogramme abubrechen, wenn wir glauben, dass die betreffenden Artikel die Maschinen beschädigen könnten;
- Die Nutzung der Trockner hat Vorrang für Nutzer der Waschmaschinen;
- Dieser Ort ist mit einem Alarmsystem verbunden mit einer Zentrale und einer 24-Stunden-Videoüberwachung ausgestattet;
- Dieses Geschäft verfügt über ein Beschwerdebuch;
- Für Lob besuchen Sie bitte unsere sozialen Netzwerke.

Bei Fragen oder Vorschlägen kontaktieren Sie uns unter:

 **926 210 044**

 [**lavandariamaria@sapo.pt**](mailto:lavandariamaria@sapo.pt)

ZAHLTERMINAL

- Wählen Sie die Nummer der Maschine, die Sie benutzen möchten, gefolgt von **#**;
- Bezahlen Sie mit Münzen: **2 €, 1 €, 0,50 €, 0,20 € und 0,10 €**;
- Banknoten: **5 €, 10 € oder 20 €**;
- Kartenzahlung über **Multibanco, MB WAY oder kontaktlos**.

Preisliste

Waschen

- 12-kg-Maschine: 6 €
- 16-kg-Maschine: 8 €
- 20-kg-Maschine: 10 €

Trocknen

- 17-kg-Maschine: 3 € (20-Minuten-Zyklen)

WÄSCHE

Jeder Waschgang enthält enzymatisches Waschmittel, Weichspüler, Sauerstoffdesinfektionsmittel und einen alkalischen Zusatz.

Unsere Maschinen verwenden hochwertige, umweltverträgliche Produkte

- Legen Sie die Kleidung in die Maschine und schließen Sie die Tür gut;
- Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm;
- Gehen Sie zur Zahlstation, wählen Sie die Nummer der zu verwendenden Maschine gefolgt von **#**;
- Führen Sie die Zahlung durch;
- Warten Sie, bis der Waschgang beendet ist, und entnehmen Sie Ihre Kleidung aus der Maschine.

TROCKNEN

- Legen Sie die Kleidung in den Trockner und schließen Sie die Tür.
- Gehen Sie zum Zahlungsterminal. Wählen Sie die Gerätenummer gefolgt von **#**
- Führen Sie die Zahlung durch.
- Am Trockner wählen Sie die gewünschte Temperatur **Λ oder V**

- Drücken Sie die Starttaste > II

TROCKENPROGRAMME

- 70° — Hohe Temperatur;
- 60° — Mittlere Temperatur;
- 40° — Niedrige Temperatur.

Für beste Ergebnisse überladen Sie die Maschine nicht. Beachten Sie die maximale Füllmenge der Maschine.

VERBOTEN

- Tierkleidung;
- Kleidung mit Ölen;
- Kleidung mit Metallteilen oder anderen Teilen, die die Maschinen beschädigen können;
- Kleidung mit: Plastik; PVC; Gummi; Synthetik;
- Schuhe; Teppiche; Wischmopps.

TIPPS

- Überprüfen Sie immer die Taschen Ihrer Kleidung;
- Befolgen Sie die Wasch-, Temperatur- und Trocknungsanweisungen auf dem Etikett Ihrer Kleidung;
- Behandeln Sie schwierige Flecken immer, bevor Sie die Kleidung waschen;
- Sortieren Sie die Wäsche nach Farben;
- Überladen Sie die Maschinen nicht, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und bleiben Sie über alle Tipps und Neuigkeiten informiert, die wir für Sie haben!



daMaria Lavandaria



lavandaria_damaria

